











-  Визуальный контроль
-  Подтянуть болты
-  смазка
-  Машинное масло
-  Масляный сервис смазка
-  SAE 90
-  Смазка троса
-  W заменить

через каждые 50 часов или каждые 3 месяца

2	Зажимные болты, стопорный механизм аутригеров	
4	Подшипники колонны крана (повернуть на 360°)	
5	Подшипник стрелы	
6	Рычаги управления и тяги	
7	Уровень гидравлического масла (без опор, в транспортном положении)	
9	Крюк	
10	Подшипник подъемного механизма и рукояти стрелы	
11	Лебедка	
12	Подшипник наклоняемой стрелы	
13	Направляющие подъемных цилиндров	
14	Удлинительные стрелы / механические удлинения	